



Karta Techniczna

IZOHAN CZYŚCIK

czyścik do pian poliuretanowych (PU)

Dane techniczne:

Temperatura pracy: od +0°C do +30°C

Temperatura puszk: od +10°C do +25°C

Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C

Opakowania: 500 ml (puszka)

Zastosowanie:

IZOHAN CZYŚCIK stosowany jest do:

- usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych
- czyszczenie zaworów pojemników, dysz i pistoletów dozujących pianę poliuretanową
- doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów

Sposób stosowania:

czyszczenie zabrudzeń

- nałożyć dołączoną czerwoną dyszę na zawór czyścika
- spryskać czyścikiem świeże plamy piany
- zabrudzenia usunąć suchą szmatką

W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika pianę poliuretanową dokładnie rozpylić **IZOHAN CZYŚCIK** na zawór i adapter pistoletowy, zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

czyszczenie pistoletu

- odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową
- pozostałą w pistolecie resztę piany usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu
- nałożyć dołączoną czerwoną dyszę na zawór czyścika
- spryskać czyścikiem zawór pojemnika z pianą oraz adaptor pistoletu
- zdjąć czerwoną dyszę i nakręcić pojemnik na pistolet
- kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu
- czynność powtarzać aż do chwili całkowitego przeczyszczenia pistoletu z piany

Przechowywanie:

W pomieszczeniach suchych, chłodnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną w oryginalnych opakowaniach producenta, **w pozycji pionowej** w temp. +5°C do +35°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 36 miesięcy.

Uwagi:

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i nagraniem powyżej temperatury 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu-nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Opary mogą

wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Stosować w wentylowanych pomieszczeniach.

Przed użyciem należy zapoznać się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP. Nie pozostawiać preparatu **IZOHAN CZYŚCIK** przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą. Nie demontować i nie rozkładać pistoletu w celu jego oczyszczenia.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność.